

Tastiera USB Mini # 2460
Tastiera USB King # 2465

Manuale utente

Tash International Inc.

Distributore italiano:

Auxilia s.a.s.

Via Vaccari, 72 - 41100 MODENA
Tel: 059/216311 Fax: 059/220543

Email: info@auxilia.it

www.auxilia.it

SOMMARIO

Descrizione generale delle tastiere USB Mini/King	4
Dimensioni della tastiera USB Mini	4
Dimensioni della tastiera USB King	4
Requisiti necessari del sistema operativo	4
Interruttore posteriore	4
Installazione per computer Windows	5
Windows 98	6
Impostazione del mouse e della tastiera per i computer che operano con Windows 98	6
Impostazione del mouse per i computer che operano con Windows 98	7
Impostazione del segnale acustico per i computer che operano con Windows 98	7
Windows 2000/ME	8
Impostazione del mouse e della tastiera per i computer che operano con Windows 2000/ME	8
Impostazione del mouse per i computer che operano con Windows 2000/ME	9
Impostazione del segnale acustico per i computer che operano con Windows 2000/ME	9
Windows XP	10
Impostazione del mouse e della tastiera per i computer che operano con Windows XP	10
Impostazione del mouse per i computer che operano con Windows XP	11
Impostazione del segnale acustico per i computer che operano con Windows XP	11
Installazione per computer Mac OS X 10.1 e superiori	12
Impostazione della tastiera per computer Mac OS X 10.1 e superiori	12
Impostazione del mouse per computer Mac OS X 10.1 e superiori	12
4. Universal Access (Accesso universale).	12
Funzionamento	13
Modalità Tastiera	13
Modalità Mouse	13
Tasti speciali	14
Manutenzione della tastiera	15

Descrizione generale delle tastiere USB Mini/King

USB Mini/King è una tastiera alternativa dotata di tutte le funzioni di una tastiera standard a 101 tasti. La tastiera USB Mini/King per computer Apple o Windows si collega direttamente a qualsiasi porta USB di tastiera. Essa funziona in parallelo con la tastiera standard oppure, in alternativa, può essere utilizzata da sola.

La tastiera USB Mini/King consente anche di emulare un mouse a due pulsanti.

Dimensioni della tastiera USB Mini

Diametro dei tasti	1,1 cm.
Pressione necessaria per l'attivazione	100 gr.
Distanza	nessuna
Dimensioni della tastiera	18,1 x 11,3 x 2,5 cm.

Dimensioni della tastiera USB King

Diametro dei tasti	3,1 cm.
Pressione necessaria per l'attivazione	200 gr.
Distanza	0,5 cm.
Dimensioni della tastiera	54 x 27,8 x 6,3 cm.

Requisiti necessari del sistema operativo

Porta USB o hub USB
Driver USB generico
Accesso Facilitato installato
Mac OS X con Universal Access (Accesso universale) installato

Interruttore posteriore

USB Mini e USB King possono essere utilizzate sia su computer Apple Macintosh che su PC Windows. Per impostare le due diverse modalità di funzionamento occorre spostare la posizione dell'interruttore situato posteriormente nella tastiera. Le due posizioni sono contrassegnate da "A" (configurazione per computer Apple) e "W" (configurazione per PC Windows).

Installazione per computer Windows

Questa tastiera speciale è stata progettata in nord America. La sua disposizione dei tasti ricalca quella delle tastiere americane. La tastiera normale del vostro computer, invece, sarà certamente una tastiera italiana, dotata sulla destra dei tasti con le lettere vocali minuscole accentate: **ò à ù è ì**.

Dopo aver collegato questa tastiera speciale al computer, riscontrerete che alcuni tasti, come l'apostrofo, non funzionano a dovere. Per ovviare a questo problema, occorre variare la impostazione della nazionalità della tastiera. Su Windows 95 procedete come segue:

Su Windows 95/98 procedete come segue:

- 1) Fate doppio click sull'icona **RISORSE DEL COMPUTER**.
- 2) Fate doppio click sull'icona **PANNELLO DI CONTROLLO**.
- 3) Fate click sulla icona **TASTIERA**.
- 4) Fate click sulla linguetta **Impostazione Internazionali** oppure **Internazionale**.
- 5) Fate click sul bottone **AGGIUNGI**.
- 6) Ora aprite l'elenco delle nazionalità.
- 7) Scegliete la nazionalità **INGLESE (Regno Unito.)**.
- 8) Una volta evidenziata la nazionalità, fate click su **OK**.
- 9) Fate click su **Imposta come predefinite**.
- 10) Fate click su **APPLICA**.
- 11) Fate click su **OK**.

Su Windows XP procedete come segue:

- 1) Fate click sul pulsante **Avvio** sulla **Barra delle applicazioni**.
- 2) Fate click su **Pannello di Controllo**.
- 3) Fate doppio click su **Opzioni Internazionali e lingua**.
- 4) Fate doppio click sulla linguetta **Lingue**.
- 5) Fate click sul bottone **Dettagli**.
- 6) Fate click sul bottone **Aggiungi**.
- 7) Ora aprite l'elenco della **Lingua di Input**.
- 8) Scegliere la lingua **Inglese (Stati Uniti)**.
- 9) Fate click sul **OK**.
- 10) Ora aprite l'elenco della **Lingua di Input predefinita**.
- 11) Selezionate **INGLESE(Stati Uniti)**.
- 12) Fate click sul **OK**.
- 13) Riavviate il sistema.

Verificate che si sia acceso un indicatore in basso a destra sullo schermo con l'abbreviazione della nazionalità della tastiera: **IT** per la tastiera italiana o **IN** o **EN** per tastiera inglese. Per passare da nazionalità italiana a quella inglese o viceversa dovete premere contemporaneamente i tasti **SHIFT ALT** del lato sinistro della tastiera standard. Quando la selezione corrisponde alla tastiera inglese, avrete la perfetta corrispondenza dei tasti sulla tastiera speciale. Se dovrete utilizzare il computer con la tastiera standard italiana, sarà sufficiente premere **SHIFT ALT** per ritornare alla impostazione corretta per la tastiera italiana.

Windows 98

Prima di collegare il cavo USB, posizionate l'interruttore situato nella parte posteriore della tastiera USB Mini/King, nella posizione **W** (Windows).

La tastiera USB Mini/King ha un cavo USB. Inserite il cavo in qualsiasi porta USB anche a computer acceso; nel corso della installazione potrebbe essere necessario inserire il CD-ROM di Windows 98: tenetelo a portata di mano.

Il CD di Windows 98 potrebbe essere necessario anche nel caso in cui sul computer non siano state precedentemente installate le funzioni di Accesso Facilitato. Se Accesso Facilitato non compare all'interno del Pannello di Controllo, seguite queste istruzioni:

- aprite Pannello di Controllo
- aprite Installazione Applicazioni
- fate clic sulla linguetta Installazione di Windows: troverete Accesso Facilitato nell'elenco dei componenti che si possono installare sul computer.

Impostazione del mouse e della tastiera per i computer che operano con Windows 98

Dal menù **Start** andate a:

1. Impostazioni.
2. Pannello di controllo.
3. Accesso facilitato.
4. Fate clic sulla linguetta Tastiera.
5. Fate clic su Usa tasti permanenti.
6. Fate clic su Impostazioni.
7. Tasti di scelta rapida: disattivate l'opzione Usa i tasti di scelta rapida.

Opzioni:

disattivate l'opzione Premere due volte il tasto di modifica per bloccare;
disattivate l'opzione Disattiva Tasti permanenti se due tasti sono premuti contemporaneamente.

Avvisi:

impostate l'opzione Segnale acustico alla pressione di un tasto di modifica, secondo le preferenze dell'utente;

attivate l'opzione Mostra lo stato di Tasti permanenti su schermo.

8. Fate clic su OK.
9. Filtro tasti: impostate l'opzione secondo le preferenze dell'utente.
10. Tasti permanenti (Shift, Ctrl, Alt): impostate l'opzione secondo le preferenze dell'utente.
11. Impostate l'opzione Mostra Guida supplementare per la tastiera se disponibile, secondo le preferenze dell'utente.
12. Fate clic sulla linguetta Mouse.
13. Attivate Usa Controllo puntatore.
14. Fate clic su Impostazioni.
15. Tasti di scelta rapida: disattivate l'opzione Usa i tasti di scelta rapida.
16. Regolate l'opzione Velocità puntatore secondo le preferenze dell'utente.

17. Se il Vostro computer, all'accensione, è impostato con BLOC NUM attivato sulla tastiera esterna, impostate l'opzione Usa Controllo puntatore quando BLOC NUM è **ATTIVATO**.
18. Se il Vostro computer all'accensione, è impostato con BLOC NUM disattivato sulla tastiera esterna, impostate l'opzione Usa Controllo puntatore quando BLOC NUM è **DISATTIVATO**.
19. Attivate l'opzione Mostra lo stato di Controllo puntatore su schermo.
20. Fate clic su OK.
21. Fate clic sulla linguetta Generale.
22. Disattivate l'opzione Disattiva le funzionalità di accesso se non utilizzate per...
23. Avvisi: impostate le opzioni secondo le preferenze dell'utente.
24. Fate clic su **Applica**.

Impostazione del mouse per i computer che operano con Windows 98

Dal menù **Start** andate a:

1. Impostazioni.
2. Pannello di controllo.
3. Mouse.
4. Fate clic sulla linguetta Pulsanti.
5. Come configurazione del pulsante destro, attivate Clic con il pulsante destro.
6. Fate clic sulla linguetta Attività.
7. Velocità doppio clic: deve essere impostata su media o minima.
8. Fate clic su OK.
9. Fate clic sulla linguetta Opzioni puntatore.
10. Impostate le Opzioni puntatore secondo le preferenze dell'utente.
11. Fate clic su OK.
12. Fate clic su **Applica**.

Impostazione del segnale acustico per i computer che operano con Windows 98

Dal menù **Start** andate a:

1. Impostazioni.
2. Pannello di controllo.
3. Accesso facilitato.
4. Fate clic sulla linguetta Tastiera.
5. Attivate Usa Filtro tasti.
6. Andate a Impostazioni.
7. Andate ad Avvisi.
8. Attivate l'opzione Segnale acustico alla pressione dei tasti.
9. Per le altre impostazioni, basatevi sulle preferenze dell'utente.
10. Fate clic su **Applica**.

Windows 2000/ME

Prima di collegare il cavo USB, posizionate l'interruttore situato nella parte posteriore della tastiera USB Mini/King, nella posizione **W** (Windows).

La tastiera USB Mini/King ha un cavo USB. Inserite il cavo in qualsiasi porta USB anche a computer acceso; nel corso della installazione potrebbe essere necessario inserire il CD-ROM di Windows ME: tenetelo a portata di mano.

Il CD di Windows ME potrebbe essere necessario anche nel caso in cui sul computer non siano state precedentemente installate le funzioni di Accesso Facilitato. Se Accesso Facilitato non compare all'interno del Pannello di Controllo, seguite queste istruzioni:

- aprite Pannello di Controllo
- aprite Installazione Applicazioni
- fate clic sulla linguetta Installazione di Windows: troverete Accesso Facilitato nell'elenco dei componenti che si possono installare sul computer.

Impostazione del mouse e della tastiera per i computer che operano con Windows 2000/ME

Dal menù **Start** andate a:

1. Impostazioni.
2. Pannello di controllo.
3. Accesso facilitato.
4. Fate clic sulla linguetta Tastiera.
5. Fate clic su Tasti permanenti
6. Fate clic su Impostazioni.
7. Tasti di scelta rapida: disattivate l'opzione Usa i tasti di scelta rapida.

Opzioni:

disattivate l'opzione Premere due volte il tasto di modifica per bloccare;
disattivate l'opzione Disattiva Tasti permanenti se due tasti sono premuti contemporaneamente.

Avvisi:

impostate secondo le preferenze dell'utente l'opzione Segnale acustico alla pressione di un tasto di modifica;
attivate l'opzione Mostra lo stato di Tasti permanenti sul schermo.

8. Fate clic su OK.
9. Filtro tasti: impostate l'opzione secondo le preferenze dell'utente.
10. Tasti permanenti (Shift, Ctrl, Alt): impostate l'opzione secondo le preferenze dell'utente.
11. Impostate l'opzione Mostra Guida supplementare per la tastiera se disponibile, secondo le preferenze dell'utente.
12. Fate clic sulla linguetta Mouse.
13. Fate clic su Usa Controllo puntatore.
14. Fate clic su Impostazioni.
15. Regolate la velocità del puntatore secondo le preferenze dell'utente.

16. Se il Vostro computer, all'accensione, è impostato con BLOC NUM attivato sulla tastiera esterna, impostate l'opzione Usa controllo puntatore quando BLOC NUM è **ATTIVATO**.
17. Se il Vostro computer all'accensione, è impostato con BLOC NUM disattivato sulla tastiera esterna, impostate l'opzione Usa controllo puntatore quando BLOC NUM è **DISATTIVATO**.
18. Attivate l'opzione Mostra lo stato di Controllo puntatore su schermo.
19. Fate clic su OK.
20. Fate clic sulla linguetta Generale.
21. Disattivate l'opzione Disattiva le funzionalità di accesso se non utilizzate per...
22. Avvisi: impostate le opzioni secondo le preferenze dell'utente.
23. Fate clic su **Applica**.

Impostazione del mouse per i computer che operano con Windows 2000/ME

Dal menù **Start** andate a:

1. Impostazioni.
2. Pannello di controllo.
3. Mouse.
4. Fate clic sulla linguetta Pulsanti.
5. Come configurazione del pulsante destro, attivate Pulsante destro.
6. Fate clic sulla linguetta Attività.
7. Velocità doppio clic: deve essere impostata su media o minima.
8. Disattivate Attiva Blocca clic.
9. Fate clic sulla linguetta Opzioni puntatore.
10. Impostate le Opzioni puntatore secondo le preferenze dell'utente.
11. Velocità: impostate l'opzione secondo le preferenze dell'utente.
12. Fate clic su **Applica**.

Impostazione del segnale acustico per i computer che operano con Windows 2000/ME

Dal menù **Start** andate a:

1. Impostazioni.
2. Pannello di controllo.
3. Accesso facilitato.
4. Fate clic sulla linguetta Tastiera.
5. Attivate Usa Filtro tasti.
6. Andate a Impostazioni.
7. Andate ad Avvisi.
8. Attivate l'opzione Segnale acustico alla pressione dei tasti.
9. Fate clic su **Applica**.

Windows XP

Prima di collegare il cavo USB, posizionate l'interruttore situato nella parte posteriore della tastiera USB Mini/King, nella posizione **W** (Windows).

La tastiera USB Mini/King ha un cavo USB. Inserite il cavo in qualsiasi porta USB anche a computer acceso.

Impostazione del mouse e della tastiera per i computer che operano con Windows XP

Dal menù **Start** andate a:

1. Pannello di controllo.
2. Accesso facilitato.
3. Fate clic sulla linguetta Tastiera.
4. Fate clic su Tasti permanenti
5. Fate clic su Impostazioni.
6. Tasti di scelta rapida: disattivate l'opzione Usa i tasti di scelta rapida.

Opzioni:

disattivate l'opzione Premere due volte il tasto di modifica per bloccare;

disattivate l'opzione Disattiva Tasti permanenti se due tasti sono premuti contemporaneamente.

Avvisi:

preferenze utente;

attivate l'opzione Mostra lo stato di Tasti permanenti su schermo.

1. Fate clic su OK.
 2. Filtro tasti: impostate l'opzione secondo le preferenze dell'utente.
 3. Tasti permanenti (Shift, Ctrl, Alt): impostate l'opzione secondo le preferenze dell'utente.
 4. Impostate l'opzione Mostra Guida supplementare per la tastiera se disponibile, secondo le preferenze dell'utente.
 5. Fate clic sulla linguetta Mouse.
 6. Fate clic su Usa Controllo puntatore.
 7. Fate clic su Impostazioni.
 8. Disattivate l'opzione Usa i tasti di scelta rapida
 9. Regolate la velocità del puntatore secondo le preferenze dell'utente.
 10. Se il Vostro computer, all'accensione, è impostato con BLOC NUM attivato sulla tastiera esterna, impostate l'opzione Usa controllo puntatore quando BLOC NUM è **ATTIVATO**.
 11. Se il Vostro computer all'accensione, è impostato con BLOC NUM disattivato sulla tastiera esterna, impostate l'opzione Usa controllo puntatore quando BLOC NUM è **DISATTIVATO**.
 12. Disattivate l'opzione Usa CTRL per accelerare...
 13. Attivate l'opzione Mostra lo stato di Controllo puntatore su schermo.
1. Fate clic su OK.
 2. Fate clic sulla linguetta Generale.
 3. Disattivate l'opzione Disattiva le funzionalità di accesso se non utilizzate per...
 4. Avvisi: impostate le opzioni secondo le preferenze dell'utente.
 5. Disattivate Tasti seriali.

6. Disattivate Opzioni di gestione.
7. Fate clic su **Applica**.

Impostazione del mouse per i computer che operano con Windows XP

Dal menù **Start** andate a:

1. Pannello di controllo.
2. Mouse.
3. Fate clic sulla linguetta Pulsanti.
4. Come configurazione del pulsante destro, disattivate Pulsanti Sensore Primario e Secondario.
5. Fate clic sulla linguetta Attività.
6. Velocità doppio clic: deve essere impostata su media o minima.
7. Disattivate Attiva Blocca clic.
8. Fate clic sulla linguetta Opzioni puntatore.
9. Impostate le Opzioni puntatore secondo le preferenze dell'utente.
10. Fate clic su **Applica**.

Impostazione del segnale acustico per i computer che operano con Windows XP

Dal menù **Start** andate a:

1. Impostazioni.
2. Pannello di controllo.
3. Accesso facilitato.
4. Fate clic sulla linguetta Tastiera.
5. Attivate Usa Filtro tasti.
6. Andate a Impostazioni.
7. Andate ad Avvisi.
8. Attivate l'opzione Segnale acustico alla pressione dei tasti.
9. Fate clic su **Applica**.

Installazione per computer Mac OS X 10.1 e superiori

La tastiera USB Mini/King ha un cavo USB. Collegate questo cavo alla porta USB **principale** e seguite queste indicazioni. Ricordate che Universal Access (Accesso universale) deve essere installato sul Vostro sistema operativo. Se non è così, contattate il supporto tecnico Apple più vicino.

Prima di collegare il cavo USB, inserite il sensore nella parte inferiore della tastiera USB Mini/King, nella posizione **A** (Apple).

Impostazione della tastiera per computer Mac OS X 10.1 e superiori

1. Andate al simbolo Apple.
2. System Preferences (Preferenze di sistema).
3. Personal (Personale).
4. Universal Access (Accesso universale).
5. Disattivate l'opzione Use keyboard shortcut to turn universal access features on or off (Usa i tasti di scelta rapida per attivare o disattivare le caratteristiche di accesso universale).
6. Fate clic sulla linguetta Keyboard (Tastiera).
7. Attivate l'opzione Sticky Keys (Tasti permanenti).
8. Impostate l'opzione Beep when a modifier key is set (Segnale acustico alla pressione di un tasto di modifica), secondo le preferenze dell'utente.
9. Impostate l'opzione Show pressed keys on screen (Mostra i tasti premuti sullo schermo), secondo le preferenze dell'utente.
10. Fate clic su Set Key Repeat (Imposta ripetizione tasti).
11. Impostate l'opzione Key Repeat Rate (Velocità ripetizione tasti), secondo le preferenze dell'utente.
12. Impostate l'opzione Delay Until Repeat (Pausa di ripetizione), secondo le preferenze dell'utente, ma non su OFF (Disattivato).
13. Chiudete la finestra.

Impostazione del mouse per computer Mac OS X 10.1 e superiori

1. Andate al simbolo Apple.
2. System Preferences (Preferenze di sistema).
3. Personal (Personale).
4. Universal Access (Accesso universale).
5. Fate clic sulla linguetta Mouse.
6. Attivate l'opzione MouseKeys (Pulsanti del mouse), facendo clic su **ON**.
7. Impostate l'opzione Initial Delay (Pausa iniziale), secondo le preferenze dell'utente.
8. Impostate l'opzione Maximum Speed (Velocità massima), secondo le preferenze dell'utente.
9. Chiudete la finestra.
10. Ritornate a System Preferences (Preferenze di sistema).
11. Andate ad Hardware.
12. Andate a Mouse.
13. Impostate l'opzione Double Click Speed (Velocità doppio clic) su **Medium** (Media).
14. Chiudete la finestra.

Funzionamento

Questa tastiera è dotata di due modalità di funzionamento: MOUSE MODE (MODALITÀ MOUSE) e KEYBOARD MODE (MODALITÀ TASTIERA). Il tasto **SETUP** sulla tastiera USB Mini/King corrisponde sia al tasto Windows per i computer che operano in ambiente Windows, sia al tasto Open Apple (Mela aperta) per i computer che operano in ambiente Macintosh.

Modalità Tastiera

In questa modalità, la tastiera funziona come una normale tastiera standard. La Modalità Tastiera può essere attivata dopo aver utilizzato la Modalità Mouse, premendo [FUNC][K] sulla tastiera. L'attivazione di tale modalità sarà indicata dal LED verde acceso sopra a KYBD MODE.

Il tasto **SETUP** sulla tastiera USB Mini/King corrisponde sia al tasto Windows per i computer che operano in ambiente Windows, sia al tasto Open Apple (Mela aperta) per i computer che operano in ambiente Macintosh.

Modalità Mouse

Con questa modalità, i tasti con le piccole frecce gialle indicano le direzioni del movimento del mouse. Utilizzando questa tastiera, sono disponibili le seguenti otto direzioni di movimento: su, giù, sinistra, destra, in alto a sinistra, in alto a destra, in basso a sinistra e in basso a destra. È inoltre possibile accedere alle seguenti quattro funzioni del mouse: clic sinistro, clic destro, doppio clic e trascinamento. I tasti per il trascinamento (due su ogni lato della tastiera), simulano la funzione di “premi e mantieni premuto”, cosicché gli oggetti possano essere trascinati attraverso tutto il desktop. Per fare questo, premete un tasto di trascinamento qualunque, seguito da uno qualsiasi dei tasti di movimento del mouse. La funzione di trascinamento rimarrà ATTIVA finché non sarà premuto di nuovo un tasto di trascinamento. Il trascinamento verso destra e quello verso sinistra sono indipendenti l'uno dall'altro. La Modalità Mouse può essere riattivata, mentre ci si trova nella Modalità Tastiera, in qualsiasi momento, semplicemente premendo [FUNC][M]. L'attivazione di tale modalità sarà indicata dal LED giallo acceso sopra a MOUSE MODE.

Tutti i singoli simboli di mouse nella parte destra della tastiera, simulano il clic con il pulsante destro del mouse per tutti i computer Windows.

Tutti i singoli simboli di mouse nella parte sinistra della tastiera, simulano il clic con il pulsante sinistro del mouse per tutti i computer Apple.

Il quadrato giallo nell'angolo in alto a sinistra della tastiera, simula la funzione di doppio clic destro e sinistro per tutti i computer Windows.

Tasti speciali

La tastiera USB Mini/King dispone di 64 tasti.

1. Passaggio da una modalità all'altra

Il tasto [FUNC] (di colore rosso, nell'angolo superiore destro della tastiera), è il tasto che Vi consente di passare dalla modalità TASTIERA a quella MOUSE, e viceversa. Premendo [FUNC][K], passerete alla Modalità Tastiera; premendo, invece, [FUNC][M], passerete alla Modalità Mouse. Gli indicatori luminosi che si trovano nella parte superiore della tastiera USB Mini/King, indicano la modalità in cui Vi trovate.

2. Tasti di editing

Il tasto [FUNC] può essere usato anche in combinazione con altri tasti, per consentire alla tastiera USB Mini/King di trasmettere tutti i codici dei tasti di una tastiera standard. Questo tasto viene utilizzato, principalmente, insieme ai tasti a sfondo in rosso. Per attivare una funzione evidenziata in rosso, dovete PRIMA premere il tasto [FUNC].

Le funzioni evidenziate in rosso sono:

- .Home (Inizio)
- .Page Up (Pagina su)
- .Page Down (Pagina giù)
- .End (Fine)

3. Tasti funzione

È possibile avvalersi dei tasti funzione, da F1 a F12, utilizzando il tasto [FUNC] in combinazione con i tasti numerici. Per ottenere un tasto delle funzioni, dovete PRIMA premere il tasto [FUNC] e, quindi, il numero corrispondente alla funzione desiderata.

Ad esempio:

- per ottenere il tasto F1, premete [FUNC] e poi 1
- per ottenere il tasto F10, premete [FUNC] e poi 00
- per ottenere il tasto F11, premete [FUNC] e poi 01
- per ottenere il tasto F12, premete [FUNC] e poi 02

Notate che le uniche sequenze di tasti valide per poter essere accettate dopo [FUNC][0], sono 0, 1 o 2. Tuttavia, se commettete un errore, potete annullare la sequenza premendo semplicemente [FUNC] di nuovo.

Manutenzione della tastiera

Evitate di rovesciare liquidi sulla superficie della tastiera. Per pulire i tasti, utilizzate un panno inumidito con acqua e detergente per piatti delicato, o alcool. Potete anche usare un disinfettante delicato, diluito in acqua. I detergenti a base di solvente possono danneggiare la superficie della tastiera e, pertanto, sono sconsigliati.

Attenzione!

NON UTILIZZATE oggetti appuntiti o acuminati per attivare i tasti della tastiera USB Mini/King. Tali oggetti, infatti, se spinti o lasciati cadere sulla tastiera, possono causare danni permanenti. Tali danni non rientrano nella copertura della garanzia e potrebbero rendere la tastiera irrecuperabile.

Per ogni ulteriore informazione, contattate:

Auxilia S.a.s.

Via Vaccari, 72 - 41100 MODENA
Tel: 059/216311 Fax: 059/220543

Email: info@auxilia.it

www.auxilia.it