

Adattatori per giocattoli

Gli adattatori per giocattoli sono cavetti per collegare un sensore a giocattoli o semplici dispositivi On/off con funzionamento a batteria.

Come si usa l'adattatore delle batterie

1. Posizionate il dischetto di rame nel contatto delle batterie all'interno del giocattolo. Chiudete il coperchio della batteria del giocattolo. Per permettere al filo del cavetto di adattarsi, potete fare una piccola incisione per farlo passare nel coperchio.
2. Attaccate all'altra estremità del cavetto il sensore.
3. Posizionate l'interruttore del giocattolo in posizione **ON**. Ora, per far funzionare il giocattolo o il dispositivo, azionate il sensore.

Problemi di funzionamento?

Se avete seguito le istruzioni e il dispositivo non funziona fate questi controlli:

1. Il giocattolo a batteria funziona correttamente togliendo il TOY CABLE ?
2. Se non funziona, il problema risiede nel giocattolo, non nel TOY CABLE. Potrebbero, ad esempio, essere le batterie: inseritele in un altro giocattolo e provatelo per assicurarvi che non siano scariche.
3. Il sensore funziona con altri giocattoli o dispositivi ? Se il sensore funziona correttamente, quasi certamente il problema di funzionamento è del TOY CABLE.

Riparazione

Se, dopo tutte le prove, l'adattatore della batteria ancora non funziona, potrebbe essere difettoso.

NON TENTATE DI SMONTARLO.

Per le riparazioni potete rivolgervi al vostro rivenditore :

AUXILIA s.a.s.
Via Vaccari, 72 - 41100 Modena
Tel.: 059 216311 Fax: 059 220543

Consigli per l'acquisto di giocattoli a batteria

1. Comprate giocattoli (con interruttore **ON/OFF**) funzionanti a batterie tipo AA, C e D.
2. Se il giocattolo va su una pista, assicuratevi che lo scomparto della batteria e l'interruttore siano collegati alla pista e non a una parte del treno o alla macchinina.
3. I giocattoli che si scontrano possono essere usati, ma possono impigliarsi nel filo del sensore.
4. Possono rappresentare simpatici giocattoli o oggetti interessanti per nuove attività anche

altri dispositivi di uso quotidiano come piccoli ventilatori, una radio, un tempera matite elettrico, uno spremiagrumi o un frullatore.

5. Fate attenzione alla qualità dei giocattoli. Alcune novità o giocattoli molto economici non sono molto durevoli.
6. I mercatini delle pulci sono un luogo in cui si possono trovare occasioni per l'acquisto di giocattoli. Prima di acquistarli, provateli per vedere se funzionano.

NOTA: usate solo pile alcaline per ottenere la maggior durata della batteria.

Garanzia

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente. Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

Gli adattatori per giocattoli sono prodotti da:

ABLENET Inc., U.S.A. e T.A.S.H. Inc., Ontario, Canada

Per ulteriori informazioni o contattare:

auxilia

AUXILIA s.a.s.

Via Vaccari, 72 - 41100 Modena

Tel.: 059 216311 Fax 059 220543 e-mail info@auxilia.it